Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kundin,

vielen Dank für den Kauf dieses Waffeleisens. Mit dem Gerät können Sie sich einfach und schnell leckere Waffeln backen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie viel Freude an Ihrem Neuen Waffeleisen haben.

Lieferumfang
- Waffeleisen
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme
1. Säubern Sie vor dem ersten Gebrauch die Oberfläche des Waffeleisens. Nutzen Sie hierfür ein trockenes oder leicht angefeuchtetes Tuch.
2. Bestreichen die Heizplatten mit Butter, Margarine oder Backfett.
3. Schließen Sie das Waffeleisen und verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz. M
4. Zum Vorheizen benötigt das Gerät einige Minuten. Wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, erlischt die grüne Lampe.
5. Öffnen Sie nun das Waffeleisen und gießen Sie den vorbereiteten Waffelteig auf die Mitte der Heizplatte. Geben Sie nie zu viel Teig auf einmal auf die Heizplatte, da der Teig sonst über- und an der Geräteaußenseite herunterläuft.
6. Schließen und verriegeln Sie das Waffeleisen wieder. Ihre Waffeln werden nun gebacken. Die Backdauer bestimmten Sie. Vertrauen Sie dabei auf Ihren eigenen Geschmack und Ihre Erfahrungswerte.
7. Wenn die Waffeln die richtige Konsistenz und Farbe haben, können Sie das Waffeleisen wieder öffnen und die fertig gebackenen Waffeln vorsichtig entfernen. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um die Heizplatten nicht zu zerkratzen.
8. Lassen Sie das Waffeleisen nicht unnötig lange geöffnet, damit keine Hitze verloren geht.
9. Befüllen Sie das Waffeleisen erneut.
10. Vergessen Sie nicht, das Waffeleisen nach Gebrauch vom Stromnetz zu trennen.

Backtipps
- Heizen Sie das Waffeleisen immer ausreichend vor, bevor Sie den Teig auf die Heizplatte geben.
- Fetten Sie die Heizplatte mit geschmacksneutralem Pflanzenöl wie z. B. Sonnenblumenöl oder Rapsöl ein.
- Backen Sie Teige mit Backpulver am besten sofort, da durch zu langes Stehen der Teig an Backkraft verlieren kann.
- Variieren Sie den Waffelteig, indem Sie Buttermilch, Crème fraîche oder aromatisierte Butter hinzugeben.

Reinigung
1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie es vollständig abkühlen.
2. Säubern Sie die Heizplatten mit Küchenpapier, Papierhandtüchern oder einem weichen Tuch.
3. Hartnäckige Verschmutzungen entfernen Sie mit etwas Speiseöl. Lassen Sie das Öl einige Minuten einwirken und entfernen Sie anschließend die eingeweichten Reste mit etwas Küchenpapier.

Technische Daten
Heizplatten: Antihaft-beschichtet
Stromversorgung: 230 Volt AC / 50 Hz
Leistung: 750 Watt
Waffel-Maße: je Waffel 10 × 11,5 cm
Maße: 22 × 21 × 7 cm

Sicherheitshinweise
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Gehäuse niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie die elektronischen Teile des Produkts fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze bzw. Kälte.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Achten Sie besonders darauf, die Stromkabel nicht zu beschädigen.
- Trennen Sie das Produkt stets vom Strom, bevor Sie es reinigen oder wenn Sie es nicht benutzen.
- Werfen Sie das Produkt niemals in Feuer.
- Das Produkt ist ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen gedacht.
- Das Produkt wird sehr heiß. benutzen Sie die Griffe am Gerät und vermeiden Sie den Kontakt mit den Heizplatten. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es reinigen.
- Geistig oder körperlich eingeschränkte Personen dürfen das Gerät nur unter Aufsicht nutzen.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes spielen oder mit dem Gerät hantieren.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe brennbarer Materialien wie z.B. Gardinen. Feuergefahr!
- Benutzen Sie das Produkt nicht mit Zeitschaltuhren oder Fernbedienungen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-3370 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05. 03. 2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NC-3370 ein.

© REV2 – 05. 03. 2015 – EB//EX: DS//FrG

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Cet appareil vous permet de réaliser des gaufres délicieuses de manière simple et rapide.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Gaufrier
- Mode d'emploi

Mise en marche
1. Avant la première utilisation, nettoyez la surface du gaufrier. Utilisez pour cela un chiffon sec ou légèrement humidifié.
2. Enduisez les plaques avec de la margarine, du beurre ou une autre matière grasse adaptée à la cuisson.
3. Fermez le gaufrier et branchez l'appareil à une prise électrique. M
4. Le préchauffage de l'appareil peut durer quelques minutes. Une fois que la température de fonctionnement a été atteinte, le voyant vert s'éteint.
5. Ouvrez le gaufrier et versez avec précaution la pâte à gaufres au milieu de la plaque. Ne versez pas trop de pâte sur la plaque en une seule fois. Sinon, la pâte pourrait déborder et couler sur la partie extérieure du boîtier.
6. Refermez le gaufrier et verrouillez-le. La cuisson de vos gaufres est maintenant en cours. C'est vous qui décidez du temps de cuisson. Pour cela, fiez-vous à votre goût et à votre expérience.
7. Quand les gaufres ont la bonne consistance et la bonne couleur, ouvrez le gaufrier et retirez soigneusement les gaufres ainsi préparées. N'utilisez pas d'objet coupant, métallique ou abrasif, afin de ne pas endommager les plaques.
8. Ne laissez pas le gaufrier ouvert inutilement, afin de ne pas laisser la chaleur s'échapper.
9. Remplissez à nouveau le gaufrier.
10. N'oubliez pas de débrancher l'alimentation électrique du gaufrier après l'utilisation.

Astuces de pâtisserie
- Faites toujours chauffer suffisamment le gaufrier avant de verser la pâte sur la plaque.
- Graissez la plaque avec une huile au goût neutre, comme de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza.
- La pâte contenant de la levure chimique doit de préférence être cuite immédiatement, car si elle repose longtemps, elle peut perdre de sa capacité à lever.
- Vous pouvez modifier la pâte à gaufres, en y ajoutant du babeurre, de la crème fraîche ou du beurre aromatisé.

Nettoyage
1. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique et laissez l'appareil complètement refroidir.
2. Nettoyez les plaques avec des serviettes en papier, de l'essuie-tout ou un chiffon doux.
3. Pour retirer des salissures tenaces, utilisez de l'huile alimentaire. Laissez l'huile agir quelques minutes puis essuyez les plaques pour en retirer l'huile et les restes ainsi ramollis, à l'aide d'essuie-tout.

Caractéristiques techniques
Plaques de cuisson : Revêtement antiadhésif
Alimentation : 230 V AC / 50 Hz
Puissance : 750 W
Dimensions de chaque gaufre : 10 × 11,5 cm
Dimensions de l'appareil : 22 × 21 × 7 cm

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez les éléments électroniques de l'appareil ni à l'humidité, ni à des températures extrêmes (chaudes ou froides).
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Faites attention à ne pas endommager le câble d'alimentation.
- Débranchez l'appareil du réseau électrique avant de le nettoyer et après chaque utilisation.
- Ne jetez jamais ce produit au feu.
- Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation en intérieur.
- Le produit chauffe fortement. Utilisez les poignées de l'appareil et évitez le contact direct avec les plaques chauffantes. Laissez totalement refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants !
- Ne laissez les enfants ni jouer à proximité de l'appareil, ni le manipuler.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de matières inflammables, p.ex. des rideaux. Risque d'incendie !
- N'utilisez pas l'appareil avec un minuteur ou avec une télécommande.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-3370 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05. 03. 2015